일위대가 목록표 : 산출근거

공 종 명	규 격	수 량	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
#.1 강관동바리(암거구조물용)	3개월사용, 2.5m이하	1	공/M3	287	10,644		10,931	#.1
#.2 강관동바리(암거구조물용)	3개월사용, 2.5m~3.5m이하	1	공/M3	287	11,474		11,761	#.2
#.3 강관동바리(암거구조물용)	3개월사용, 3.5m~4.2m이하	1	공/M3	287	12,465		12,752	#.3
#.4 강관동바리(암거구조물용)	6개월사용, 2.5m이하	1	공/M3	478	10,644		11,122	#.4
#.5 강관동바리(암거구조물용)	6개월사용, 2.5m~3.5m이하	1	공/M3	478	11,474		11,952	#.5
#.6 강관동바리(암거구조물용)	6개월사용, 3.5m~4.2m이하	1	공/M3	478	12,465		12,943	#.6
#.7 강관동바리(암거구조물용)	12개월사용, 2.5m이하	1	공/M3	909	10,644		11,553	#.7
#.8 강관동바리(암거구조물용)	12개월사용, 2.5m~3.5m이하	1	공/M3	909	11,474		12,383	#.8
#.9 강관동바리(암거구조물용)	12개월사용, 3.5m~4.2m이하	1	공/M3	909	12,465		13,374	#.9